




altasis.

Manual Wifi

APAGAR Y ENCENDER WIFI

1. Abrimos el explorador (internet Explorer, Google, Firefox, etc) he introducimos en la barra de direcciones: **192.168.1.1**



2. Introducimos el nombre de usuario y contraseña:

User: admin Username
Password: 1234 Password

3. Hacemos click en Network y a continuación Wlan



4. Para activar y desactivar el wifi, hacemos click en Enable Wireless

Enable Wireless chekeado = wifi activado Select SSID
 Enable Wireless

Enable Wireless No chekeado = wifi desactivado Select SSID
 Enable Wireless

5. Y, por último, Save/Apply

Save/Apply

CAMBIO DE CLAVE WIFI Y NOMBRE DE RED

1. Repetimos el paso 1, 2 y 3
2. Si queremos cambiar el nombre de la red wifi, escribimos el nombre que deseamos en SSID

SSID:

Y luego guardamos

Save/Apply

3. Para cambiar la clave wifi, hacemos click en advance (parte inferior de la página)

Advance

4. Hacemos click en "show" para visualizar la contraseña actual y ponemos la nueva contraseña.

Select SSID:

Network Authentication:

WPA Pre-shared Key:

Show

5. Guardamos

Save/Apply

IMPORTANTE: Se recomienda anotar la nueva contraseña para evitar incidencias de conexión

El Equipo Altasis.